

ATENCIÓN • ATTENTION • ATTENTION

De acuerdo con Ford TSB 10-18-10, se deben sustituir los seis capuchones protectores de bobina al sustituir el PCM. Se requiere prueba de sustitución de todos los capuchones protectores para que sea válida la **garantía del PCM**. Incluya la documentación (copia del recibo, orden de trabajo, factura) en la caja al devolver la unidad.

Per Ford TSB 10-18-10, all six Coil-On-Plugs (COP) must be replaced when replacing PCM. Proof of replacement of all COP's is required for **PCM warranty** to be honored. Include documentation (copy of receipt, work order, invoice) in box when returning unit.

Selon le bulletin de Ford TSB 10-18-10, les six bobines sur bougies doivent être remplacées lors du remplacement de l'ordinateur de commande du moteur (PCM). Une preuve du remplacement de toutes les bobines sur bougies est requise pour que la **garantie du PCM** soit respectée. Veuillez mettre les documents (photocopie de reçu, bon de commande, facture) dans la boîte lorsque vous retournez la pièce.